

## Bijlage 2: Beslisboom voor P-eisen afvalwater industriële lozers

### Uitgangspunt:

De rwzi waarop de industrie aansluit kan de belasting hydraulisch en biologisch verwerken. M.b.v. de beslisboom kunnen de P eisen worden bepaald

De eisen gelden als voorkeur als een weekgemiddelde (maandag t/m zondag aaneengesloten)

P-eisen

